


yoevU

Series EOS



Series EOS

Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

Lea el manual de instrucciones completo antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

Nos reservamos el derecho a corregir cualquier error en el texto o las imágenes y a realizar cualquier cambio necesario en los datos técnicos. Si tiene alguna pregunta sobre problemas técnicos, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: info@yoevu.es.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

ALERTA/PRECAUCIÓN

Ponga atención en el procedimiento de instalación o mantenimiento del ventilador, ya que, si no son llevados a cabo correctamente, pueden resultar dañados tanto la persona instaladora como el aparato. No continúe ante un aviso de ALERTA/PRECAUCIÓN hasta que se cumplan o se entiendan completamente las condiciones indicadas.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Observe atentamente las siguientes precauciones generales de seguridad antes y durante todas las fases de manipulación, instalación, desmontaje, funcionamiento y mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas precauciones infringe las normas de seguridad de diseño, producción y uso previsto de este producto.

Yoevu no se hace responsable del incumplimiento de estos requisitos por parte del cliente.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones y la información de seguridad. Revise los diagramas de montaje suministrados antes de instalar su nuevo ventilador de techo.
2. Este ventilador debe ser instalado por un electricista autorizado y cualificado de acuerdo con la normativa vigente.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños pequeños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
5. Todos los trabajos eléctricos deben realizarse únicamente después de desconectar la fuente de alimentación, ya sea retirando los fusibles o desconectando el disyuntor, a fin de garantizar el aislamiento de todos los polos de la fuente de alimentación.
6. No utilizar al aire libre donde pueda estar expuesto al agua o a la humedad.
7. Este manual no pretende instruir o ayudar en la instalación de este ventilador de techo a personas no capacitadas o no cualificadas.
8. Es responsabilidad del instalador cualificado y autorizado y del usuario utilizar el sentido común y tener cuidado en todo momento durante la instalación y el funcionamiento.



Cinta aislante



Destornillador de punta plana



LLave de boca abierta



Destornillador estrella



Alicates



Taladro de impacto

Preparación de herramientas



Escalera de tijera

CÓMO ELEGIR UNA BUENA UBICACIÓN PARA SU VENTILADOR DE TECHO

ES


1. De acuerdo con la normativa y para proporcionar una distancia segura del suelo, el punto más bajo del aspa del ventilador debe estar al menos a 2,1 metros del suelo.
2. En el caso de ventiladores de exterior cerrados, el ventilador debe instalarse a una distancia mínima de 1,5 metros del perímetro del tejado/alero del recinto para proteger el producto de la lluvia o la luz solar directa o indirecta.
3. La ubicación elegida para el ventilador no debe permitir el contacto de las aspas giratorias con ningún objeto.
4. Por favor, compruebe cuidadosamente y asegúrese de que las vigas del techo son lo suficientemente fuertes y de tamaño adecuado para soportar un peso de unos 35 kg.
5. Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, asegúrese de que el soporte de montaje del ventilador se apoya directamente en la estructura del edificio. No lo monte sobre una caja de enchufes.
6. Coloque las aspas del ventilador una vez que la carcasa del motor del ventilador se haya instalado y fijado correctamente. Guarde el motor y las aspas del ventilador en el embalaje original hasta que estén listos para su instalación.
7. Compruebe y confirme, una vez que el ventilador esté completamente instalado, que todas las conexiones son correctas y seguras para evitar que el ventilador se caiga o cause daños a su propiedad o lesiones personales.
8. Tanto el ventilador con el kit de luz (accesorio) como el soporte de montaje deben estar conectados a una toma de tierra.
9. No retire el ventilador del techo después de la instalación.
10. Asegúrese de que la corriente está desconectada de la caja de alimentación principal antes de empezar a trabajar. Desconecte la corriente quitando los fusibles o apagando el disyuntor antes de instalar el ventilador.

ALERTA


El uso de un mando a distancia no homologado anulará la garantía. Por lo tanto, no controle el funcionamiento de este ventilador desde ningún otro mando a distancia.

Abra la caja original y compruebe que contiene todas las piezas que se indican a continuación. Si alguna de estas piezas está defectuosa, dañada, no funciona o falta, no tire la caja ni ningún otro embalaje por si fuera necesario sustituirla o repararla.

Lista de piezas




Número de serie	Nombre	Cantidad
1	Florón decorativo	1 pieza
2	Percha para colgar	1 pieza
3	Barra para colgar	2 piezas
4	Tapa decorativa	1 pieza
5	Cuerpo de lámpara + fuentes de luz	1 pieza
6	Difusor	1 pieza
7	Capucha	1 pieza
8	Mando a distancia	1 piezas
9	Paquete de accesorios	1 pieza
10	Instrucciones	1 pieza




Techo de madera

Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos y las arandelas para madera en las uniones del techo.



Techo de hormigón

Realice orificios con una broca de 8 mm, de acuerdo con la longitud de los tornillos de expansión. Seguidamente, fije el soporte de montaje al techo con los tornillos de expansión.




Falso techo


Realice los agujeros necesarios y después fije el soporte de montaje con los tornillos de fijación con palanca de resorte especiales para utilizar en falso techo.

Una vez instalado el soporte de fijación, verifique su correcta instalación antes de colgar el ventilador. El soporte de montaje debe soportar todo el peso del ventilador.

1. Seleccione la barra de suspensión que mejor se adapte a la altura de su techo y a las condiciones de instalación.
2. Retire el perno y el pasador de la barra.
3. Deslice el florón decorativo (embellecedor del techo) y el florón del motor por la barra de suspensión, en ese orden.
4. Pase los cables del ventilador a través del interior de la barra de suspensión desde la base del motor.
5. Fije la barra al motor, alineando correctamente los orificios. Luego, inserte el perno y asegúrelo con el pasador para mantener todo firmemente en su lugar.



¡Recuerde insertar el embellecedor por la tija!




Ensamblaje del tubo de suspensión y el embellecedor:

Deslice primero el embellecedor decorativo por el tubo de suspensión. Luego, inserte el tubo en la parte superior del cuerpo del ventilador asegurándose de alinear el orificio lateral. Posteriormente, fíjelo con el tornillo correspondiente. Este montaje permite conectar el ventilador al soporte del techo de manera segura y estética.



Fijación del cuerpo del ventilador a la varilla


Levante con cuidado el cuerpo del ventilador y deslícelo sobre la varilla de suspensión alineando los orificios laterales. Inserte el tornillo pasador para fijar ambos elementos firmemente. Asegúrese de apretar correctamente el tornillo para evitar movimientos indeseados. Luego, deslice el embellecedor hacia arriba para cubrir la unión.



Colgar ventilador e introducir controlador

1. Coloque el tubo bajante con la bola de suspensión en el soporte de montaje, gire el conjunto del motor hasta que la lengüeta de verificación del soporte de montaje haya caído en la ranura de registro de la bola de suspensión y se asiente firmemente.





Conecte los cables según la polaridad (el color del cable de alimentación de la casa puede variar aunque tenga el mismo color)

AC IN L (Black) → Línea

AC IN N (White) → Neutro




L for light (Blue) → Para la luz

N Neutral (White) → Neutro

To Motor: U (Pink), V (Gray), W (Red) → Al motor: U (Rosa), V (Gris), W (Rojo)

Ground (Green) → Tierra (Verde)


- Coloque el receptor en el soporte y organice los cables.
- Ajuste la posición del embellecedor y luego fíjelo



Levante el florón hasta el techo para cubrir el soporte de montaje (asegúrese de que el florón se asiente en los dos tornillos del soporte), gire el florón para asegurarse de que la cabeza del tornillo esté en el extremo de los orificios y finalmente apriete los tornillos hasta que quede bien sujeto. Posteriormente suba hacia arriba la cubierta decorativa imantada para tapar los tornillos del florón.


Comprobar instalación

- Compruebe el correcto funcionamiento del ventilador de techo, revisando que no se observe algún movimiento extraño o desajuste en alguna pieza del ventilador.
- En el caso de que se pueda apreciar algún tipo de zumbido/vibración, puede proceder a ajustar las aspas con el kit de balanceo.
- En este kit dispone de contrapesos autoadhesivos y clips en forma de "u".



Instalación de la pantalla difusora

Levante la pantalla de luz y alinéela con la base del ventilador. Empuje suavemente hacia arriba hasta encajarla. Luego, gírela en el sentido indicado hasta que quede firmemente sujeta. Esta cubierta difunde la luz LED y protege los componentes internos.



Cuando el aparato esté encendido, mantenga pulsado el botón **"apagar ventilador"** hasta que la luz parpadee, lo que indica que la conexión se ha realizado correctamente. El mando ha completado el procedimiento de emparejamiento de aprendizaje antes de salir de fábrica.

Después de la instalación, lo puede utilizar directamente. Si desea añadir o sustituir un nuevo mando a distancia necesita emparejarlo de nuevo.

Sincronización con la aplicación móvil "Smart Life"

1. Descargue e instale la aplicación móvil **Smart Life**. Para ello, escanee el código QR.
2. Abra aplicaciones y acepte políticas de privacidad.
3. Cree una nueva cuenta.
4. Seleccione el botón "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.
5. Seleccione **"Agregar dispositivo"** y active su ubicación.
6. Abra **"Agregar dispositivo Bluetooth"** para descubrir la adición de conexión del dispositivo.
7. Alternativamente, en **"Agregar manualmente"**, seleccione **"Electrodomésticos"** y elija **"Ventilador (Wi-Fi)"**.
8. Conéctese a la red Wi-Fi de 2,4 ghz y luego continúe seleccionando **"Siguiente"**.
9. Continúe con los pasos que indica la aplicación.
10. Después de registrarse, el dispositivo volverá a la página de inicio donde podrá encontrar el ventilador conectado.

#Operación de reinicio de Wi-Fi: encendido y mantenga presionado el botón **"2H"** sin soltarlo hasta que escuche el sonido que emite el dispositivo, el restablecimiento estará completado.

Escanee estos códigos QR para descargar la aplicación SMART LIFE en su dispositivo móvil.



iPhone



Android

Para facilitar la conexión de su ventilador de techo con la APP Smart Life, hemos preparado un video tutorial que le guiará paso a paso. Escanee el código QR a continuación para el video:



Tutorial en video para la conexión con Smart Life.

Asegúrese de que su dispositivo móvil esté conectado a una red Wi-Fi de 2.4 GHz, ya que tanto la APP Smart Life como TUYA no son compatibles con redes de 5 GHz.

1. Descargue e instale la aplicación móvil **TUYA SMART**. Para ello, escanee el código QR o ingrese a la aplicación de apps de su dispositivo.
2. Abra la aplicación y acepte políticas de privacidad.
3. Cree una nueva cuenta.
4. Poner el ventilador en modo emparejamiento:

Encienda el ventilador de techo con el interruptor principal y oirá un pitido. A continuación, mantenga pulsado el botón **"2H"** del mando a distancia durante 3 segundos.

Espere hasta que el receptor emita 3 pitidos, suelte el botón y el ventilador inteligente estará en modo de emparejamiento.

5. Seleccione el botón **"+"** en la esquina superior derecha de la pantalla.

6. Es posible que le pida que active el Bluetooth de su Smartphone, actívelo.

7. Continúe con los pasos que indica la aplicación.

8. Después de reconocerlo, el dispositivo volverá a la página de inicio donde podrá encontrar el ventilador conectado, arriba a la derecha dentro del ventilador podrá renombrarlo para reconocerlo de forma sencilla.

9. Cuando el dispositivo quede emparejado es posible que emita dos o tres sonidos tipo Beep.

PARA ACTIVAR LA VINCULACIÓN CON ALEXA

1. Vuelva a la página de inicio de la aplicación TUYA y pulsa «YO» en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Busque «Servicios de terceros (Alexa o Google Assistant) y elija uno que desee conectar a este ventilador de techo inteligente, siga los pasos para completar la vinculación del servicio de terceros con el Tuya Smart, y luego el ventilador inteligente estará listo para usar en los servicios de terceros.

DESVINCULAR DISPOSITIVO

Si desea repetir el proceso o desvincular el dispositivo añadido deberá reiniciar siguiendo el paso siguiente:

#: Operación de reinicio de Wi-Fi: Encienda y mantenga presionado el botón **"2H"** sin soltarlo hasta que escuche el sonido que emite el dispositivo, el restablecimiento estará completado.



Android



iPhone

Conexión con ALEXA

Siga los pasos mencionados anteriormente para completar la descarga, el registro de la aplicación TUYA Smart y el cambio de nombre del nombre del ventilador en TUYA.



1. Abra la aplicación Alexa, busca y haz clic en **«Más»** en la esquina inferior derecha de la pantalla.
2. Haz clic en «Skills y juegos» y escribe «TUYA Smart» en la barra de búsqueda superior.
3. Haz clic en la habilidad TUYA Smart para entrar en la página de detalles de la habilidad (HABILITAR PARA USAR) y, a continuación, vincula tu cuenta TUYA Smart con Alexa haciendo clic en «Aceptar y vincular».
4. Una vez vinculada la cuenta, Alexa detectará automáticamente el ventilador.
5. Vuelve a «Dispositivos» y actualiza la pantalla para ver el ventilador inteligente y la lámpara que acabas de conectar. Tanto el ventilador inteligente como la lámpara admiten ahora el control a través de la app Alexa y el control por voz.

Conexión con Google Home

Siga los pasos mencionados anteriormente para completar la descarga, el registro de la aplicación TUYA Smart y el cambio de nombre del nombre del ventilador en TUYA.



Google Home

1. Abra Google Home, pulse en agregar dispositivo y haga clic en **“añadir”**.
2. Elija la opción **“Funciona con Google”**
3. Busque y seleccione Smart Life o TUYA Smart.
4. Inicie sesión con la misma cuenta utilizada en la app TUYA o Smart Life y autorice la vinculación.
5. Misma cuenta utilizada en la app TUYA o Smart Life y autorice la vinculación.
6. Vuelve a **“Dispositivos”** y actualiza la pantalla para ver el ventilador inteligente que acabas de conectar.
7. Tanto el ventilador inteligente como la lámpara admiten ahora el control a través de la aplicación Google Home y el control por voz (si hay un altavoz de Google conectado).

CREAR ESCENA CON ALEXA

1. Abra APP Alexa en su dispositivo, registrase si es necesario.
2. Crear una escena por acción.
3. Ejemplo:
Para encender el ventilador en velocidad 1:
 1. Opción **“ESCENA”** - **“EJECUTE”** Y botón **“+”**.
 2. Pulsar en **“EJECUTE”** y crear la escena .
 3. Una vez esté creada la escena Alexa tiene que reconocerla automáticamente.
 4. Para hacer una rutina con Alexa:
 5. **“ROUTINAS”** - Botón **“+”**
 6. **“CUANDO”**. Elegir el tipo de evento.
 7. **“ALEXA HARÁ LO SIGUIENTE”** elegir **“Hogar Digital”** y **“Ambientes”** y seleccionar la escena creada.

Mantenimiento y cuidado del ventilador de techo

1. Se recomienda revisar las piezas de conexión del ventilador, como los pasadores transversales, los bastidores de las aspas, los tornillos de conexión de los colgadores y las aspas del ventilador, al menos una vez al año para garantizar que la conexión del producto siga siendo segura y confiable. (Las aspas del ventilador tienen una vida útil de dos años, reemplácelas si superan los dos años).
2. Limpie el ventilador de techo con regularidad para mantener la superficie limpia y brillante. Utilice un paño o paño suave para eliminar el polvo de la superficie para evitar dañarla. Al eliminar aceite o sedimentos, limpie con un paño ligeramente húmedo, no enjuague con agua.
3. No agregue aceite lubricante al motor del ventilador de techo, porque el cojinete del motor viene con aceite lubricante.

Fallos del ventilador de techo y soluciones

1. Verifique si el fusible del circuito de suministro de energía externo del ventilador está fundido y si el interruptor de protección automática se ha disparado, lo que provoca un cortocircuito y no se puede encender.
2. Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación es muy inferior al voltaje nominal del ventilador de techo. (El voltaje debe ser superior a 176 V para encender.)
3. Verifique si el cableado interno del ventilador de techo está suelto o tiene un mal contacto.

Nota: Si las tres comprobaciones anteriores aún no pueden eliminar el error, comuníquese con el personal de mantenimiento eléctrico profesional o llame al distribuidor para su reparación.

1. Asegúrese de que el ventilador de techo no haya recibido golpes severos antes de la instalación.
2. Asegúrese de que las aspas del ventilador y los discos de las aspas estén instalados firmemente y no flojos.
3. Asegúrese de que el colgador esté instalado correctamente. El pegamento antivibración del colgador no se puede quitar.
4. Se permite un periodo de prueba de 24 horas para los ventiladores de techo nuevos. Después del periodo de prueba, el ruido de la mayoría de los ventiladores de techo nuevos desaparecerá.
5. No se recomienda instalar en techos de madera, estructuras de acero o paneles prefabricados porque esto amplificará el sonido.
6. Verifique si los cables de conexión de la lámpara están sueltos.
7. Verifique si el interruptor de la luz está dañado, los extremos del cable están sueltos o los terminales del cable están mal presionados o pegados.
8. Verifique si la fuente de luz reemplazable está quemada.

ADVERTENCIA


Para evitar incendios y accidentes por descargas eléctricas, está prohibido instalar y utilizar interruptores eléctricos que no estén configurados para este ventilador de techo.

Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza para evitar accidentes con lesiones personales.

Advertencia: ¡Peligro de descarga eléctrica!



No puedo encender	Compruebe si el fusible de la línea de alimentación externa del ventilador de techo está fundido, si el interruptor de protección automático se ha disparado y si el circuito está interrumpido.
	Compruebe si el voltaje es muy inferior al voltaje nominal del ventilador de techo.
	Compruebe si el cableado interno del ventilador de techo está suelto o tiene un mal contacto.
Ruido	Asegúrese de que el ventilador de techo no haya sufrido golpes graves antes de la instalación.
	Asegúrese de que el perno de conexión del tubo colgante esté instalado correctamente y que el solenoid del tubo colgante está bloqueado.
	El nuevo ventilador de techo permite un "periodo de prueba" de 24 horas: después del periodo de prueba, la mayor parte del ruido del ventilador de techo desaparecerá.
	No se recomienda instalarlo en techos de madera, estructuras de acero o paneles prefabricados, ya que esto amplificará el sonido.
La lámpara está defectuosa	Compruebe si el cable de conexión de la lámpara está suelto.
	Compruebe si el interruptor de la luz está dañado, si el extremo del cable está suelto o si el contacto es deficiente.
	Compruebe si la fuente de luz está quemada.
El ventilador se tambalea	Compruebe si el soporte de montaje está bloqueado.
	Compruebe si el tornillo de la cuchilla de bloqueo está bloqueado.
	Compruebe si el tornillo de la cuchilla retraída al motor está bloqueado.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD


Modelos: YV-ESPARTAN.

Declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la directiva (2014/30/UE), (2014/35/UE) y (2014/53/UE) del parlamento Europeo y del consejo.

Asimismo, se certifica que cumple la directiva ROHS (2018/863EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

EMPRESA:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos Nº 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain



Fecha: Granada, 20 de abril de 2023.

Nombre: Federico Izquierdo Martínez.

Título: Administrador.

GARANTÍA

Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca Yoevu. Esperamos que nuestro producto te proporcione un excelente servicio durante mucho tiempo.

Como responsables del producto que has adquirido, estamos convencidos de la excelente calidad del mismo y esperamos que no tengas necesidad de solicitar ninguna intervención

técnica durante su tiempo de vida, no obstante en caso de necesitarla puedes hacerlo a través del establecimiento donde adquiriste el producto o contactando con nuestro servicio de atención al cliente:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDICIONES

La presente garantía ampara a tu producto Yoevu durante un periodo de tres años a partir de la fecha de compra. Deberá ser justificada a la fecha de adquisición con factura de compra, ticket o documento con valor fiscal.

la garantía de tu producto Yoevu está sujeta a la “ley General de Defensa de Consumidores y usuarios” según real decreto legislativo 1/2007.

Yoevu da una garantía comercial limitada sobre las batería de 6 meses y sobre los transformadores y accesorios de 12 meses a partir de la fecha de compra, por ser considerados como producto fungibles.

Para más información sobre las condiciones de garantía visita nuestra web www.yoevu.es

Cumplimenta en este documento los siguientes datos para la tramitación de tu garantía.

TARJETA DE GARANTÍA

Nº de serie del Producto:

Fecha de compra:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Distribuidor:


Dirección:

Sello distribuidor:

yoevu

yoeVU

EOS Series



Series EOS

Instruction manual

INTRODUCTION

We thank you and are delighted that you have chosen a Yoevu fan for your home. Please read the instructions carefully before unpacking and using.

SAFETY ALERT/ CAUTION INDICATIONS

Pay attention to the installation or maintenance procedure of the fan, because, if not carried out correctly, both the installer and the appliance may be damaged. Do not proceed with an ALERT/CAUTION notice until the conditions indicated are met or fully understood.



SAFETY PRECAUTIONS

Please carefully observe the following general safety precautions before and during all phases of handling, installation, removal, operation and maintenance of this product. Failure to observe these precautions violates the design, production and intended use safety standards of this product.

Yoevu is not responsible for the customer's failure to abide by these requirements.

ALERT SECURITY ALERTS

1. Read all instructions and safety information. Review the provided assembly diagrams before installing your new ceiling fan.
2. This fan must be installed by a licensed and qualified electrician in accordance with current regulations.
3. This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental abilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.
4. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
5. All electrical work should only be carried out after disconnecting the power supply, either by removing the fuses, or by switching off the circuit breaker, in order to ensure the isolation of all poles of the power supply.
6. Do not use outdoors where it may be exposed to water or moisture.
7. This manual is not intended to instruct or assist in the installation of this ceiling fan by untrained or unqualified persons.
8. It is the responsibility of the qualified and authorized installer and the user to use common sense and care at all times during installation and operation.



Insulating tape



Flat-blade screwdriver



Open Mouth Key



Phillips screwdriver



Pliers



Impact drill



Stepladder

Tool preparation

HOW TO CHOOSE A GOOD LOCATION FOR YOUR CEILING FAN


1. According to regulations and to provide a safe distance from the ground, the lowest point of the fan blade must be at least 2.1 meters from the ground.
2. For enclosed outdoor fans, the fan should be installed at least 1.5 meters from the perimeter of the roof/enclosure eaves to protect the product from direct or indirect rain or sunlight.
3. The location chosen for the fan should not allow contact of the rotating blades with any object.
4. Please check carefully and make sure that the roof joists are strong enough and of adequate size to support a weight of about 35 kg.
5. To reduce the risk of fire, electrical shock, or personal injury, please ensure that the fan mounting bracket is directly supported from the building structure. Do not mount it on an outlet box.
6. Attach the fan blades once the fan motor housing has been properly installed and secured. Keep the fan motor and fan blades in the original packaging until ready for installation.
7. Check and confirm, once the fan is fully installed, that all connections are proper and secure to prevent the fan from falling or causing damage to your property or personal injury.
8. Both the fan with the light kit (accessory) and the mounting bracket must be connected to a ground.
9. Do not remove the fan from the ceiling after installation.
10. Make sure the power is disconnected from the main power box before starting work. Turn off the power by removing the fuses or turning off the circuit breaker before installing the fan.

ALERT


Use of a non-approved remote control will void the warranty. Therefore, do not control the operation of this fan from any other remote control that has not been approved by Yoevu for use with the fan.

Open the original box and check that it contains all the parts listed below. If any of these parts are defective, damaged, non-functional or missing, do not throw away the box or any other packaging in case it needs to be replaced or repaired.

Parts list




Serial number	Name	Quantity
1	Decorative fleuron	1 piece
2	Hanging hanger	1 piece
3	Hanging bar	2 pieces
4	Decorative cover	1 piece
5	Lamp body + light sources	1 piece
6	Diffuser	1 piece
7	Deck decorative	1 piece
8	Remote control	1 piece
9	Accessory package	1 piece
10	Instructions	1 piece




Wood ceiling

Drill the necessary holes and then attach the mounting bracket using wood screws and washers at the ceiling joints.



Concrete ceiling

Drill holes with an 8 mm drill bit, according to the length of the expansion screws. Then, secure the mounting bracket to the ceiling using the expansion screws.




False ceiling


Drill the necessary holes and then attach the mounting bracket using toggle bolts specially designed for use with false ceilings.

Once the mounting bracket is installed, check for proper installation before hanging the fan. The mounting bracket must support the full weight of the fan.

1. Select the hanger bar that best suits your ceiling height and installation conditions.
2. Remove the bolt and pin from the bar.
3. Slide the decorative rosette (ceiling trim) and motor rosette over the hanger bar, in that order.
4. Route the fan wires through the inside of the hanger bar from the motor base.
5. Attach the hanger bar to the motor, aligning the holes correctly. Then, insert the bolt and secure it with the pin to hold everything firmly in place.



Remember to insert the trim through the seat post!




Assembly of the downrod and canopy:

First, slide the decorative canopy over the downrod. Then, insert the downrod into the top of the fan motor housing, aligning the side hole. Secure it with the appropriate screw. This assembly allows for a secure and visually clean installation to the ceiling mount.


Securing the fan body to the downrod


Carefully lift the fan body and slide it onto the downrod, aligning the side holes. Insert the locking screw to securely fasten both parts together. Ensure the screw is properly tightened to avoid any wobble. Then, slide the canopy upward to cover the connection.



Hang fan and insert controller

1. Place the downpipe with the suspension ball into the mounting bracket, rotate the motor assembly until the check tab on the mounting bracket has fallen into the registration groove of the suspension ball and is firmly seated.





Connect the wires according to polarity (the color of the house power cord may vary even if it has the same color).

AC IN L (Black) → Line

AC IN N (White) → Neutral




L for light (Blue) → For light

N Neutral (White) → Neutral

To Motor: U (Pink), V (Gray), W (Red) → To Motor: U (Pink), V (Gray), W (Red)

Ground (Green) → Ground (Green)

- Place the receiver in the bracket and organize the cables.
- Adjust the position of the trim and then fix it.



Lift the rosette up to the ceiling to cover the mounting bracket (make sure the rosette is seated on the two bracket screws), rotate the rosette to make sure the screw head is at the end of the holes and finally tighten the screws until it is securely fastened. Then lift up the magnetized decorative cover to cover the screws on the rosette.


Check installation

- Check the correct operation of the ceiling fan, checking for any strange movement or misalignment in any part of the fan.
- In the event that any humming/vibration can be appreciated, you can proceed to adjust the blades with the balancing kit.
- Self-adhesive counterweights and u-shaped clips are available in this kit.

Remote control

EN

**This remote control is for models with WiFi connection.*



When the appliance is switched on, press and hold the **"fan off"** button until the light flashes, this indicates that the connection has been made correctly. The controller has completed the learning pairing procedure before leaving the factory.

The controller has completed the learning pairing procedure before leaving the factory. After installation, you can use it directly. If you want to add or replace a new remote control, you need to pair it again.

Synchronisation with the mobile application "Smart Life"

1. Download and install the **Smart Life** mobile application. To do so, scan the QR code
2. Open applications and accept privacy policies.
3. Create a new account.
4. Select the "+" button in the top right corner of the screen.
5. Select **"Add device"** and activate its location.
6. Open **"Add Bluetooth device"** to discover the device connection addition.
7. Alternatively, under **"Add Manually"**, select **"Appliances"** and choose **"Fan (Wi-Fi)"**.
8. Connect to the 2.4 ghz Wi-Fi network and then continue by selecting **"Next"**.
9. Continue with the steps indicated by the application.
10. After logging in, the device will return to the home page where you can find the the connected ventilator.

#:Wi-Fi reset operation: Power on and press and hold the **"2H"** button without releasing it until you hear the sound you hear the device beep, the reset is complete.



iPhone



Android

yoevu

Connection to the "TUYA" WiFi application

EN

**Read these pages if you have purchased the WiFi models*

To facilitate the connection of your ceiling fan with the Smart Life APP, we have prepared a video tutorial that will guide you step by step. Scan the QR code below for the video:



Video tutorial for
connection to Smart Life.

Make sure your mobile device is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network, as both the Smart Life APP and TUYA do not support 5 GHz networks.

1. Download and install the **TUYA SMART mobile app**. To do so, scan the QR code or login to the app application on your device.
2. Open the application and accept the privacy policy.
3. Create a new account.
4. Put the ventilator in pairing mode:
Turn on the ceiling fan with the main switch and you will hear a beep. Then press and hold the "2H" button on the remote control for 3 seconds.
Wait until the receiver beeps 3 times, release the button and the smart fan will be in pairing mode.
5. Select the "+" button in the upper right corner of the screen.
6. You may be prompted to activate Bluetooth on your Smartphone, activate it.
7. Continue with the steps indicated by the application.
8. After recognition, the device will return to the home page where you can find the connected fan, at the top right inside the fan you can rename it for easy recognition.
9. When the device is paired, it may emit two or three beeps.

TO ACTIVATE ALEXA PAIRING

1. Return to the home page of the TUYA application and click "ME" in the lower right corner of the screen.
2. Search for "Third party services" (Alexa or Google Assistant) and choose one you want to connect to this smart ceiling fan, follow the steps to complete linking the third party service with the Tuya Smart, and then the smart fan will be ready to use on the third party services.

UNLINK DEVICE

If you wish to repeat the process or unlink the added device, you must restart by following the next step:

#: Wi-Fi restart operation: Turn on and press and hold the "2H" button without releasing it until you hear the device beep, the reset is complete.



Android



iPhone

**Scan these QR codes to download the TUYA application to your mobile device.*

yoevu

Connection to ALEXA

Follow the steps above to complete the download, registration of the TUYA Smart application and renaming of the fan name in TUYA.



1. Open the Alexa app, find and click **"More"** in the lower right corner of the screen.
2. Click on **"Skills & Games"** and type **"TUYA Smart"** in the top search bar.
3. Click on the TUYA Smart skill to enter the skill details page (ENABLE TO USE), and then link your TUYA Smart account with Alexa by clicking **"Accept & Link"**.
4. Once the account is linked, Alexa will automatically detect the fan.
5. Go back to **"Devices"** and refresh the screen to see the smart fan and lamp you just connected. Both the smart fan and lamp now support control via the Alexa app and voice control.

Connection with Google Home

Follow the steps above to complete the download, registration of the TUYA Smart application and renaming of the fan name in TUYA.



1. Open Google Home, click on add device and click **"add"**.
2. Choose the **"Works with Google"** option.
3. Search and select Smart Life or TUYA Smart.
4. Sign in with the same account used in the TUYA or Smart Life app and authorize the pairing.
5. Same account used in the TUYA or Smart Life app and authorize the pairing.
6. Go back to "Devices" and refresh the screen to see the smart fan you just paired.
7. Both the smart fan and lamp now support control via the Google Home app and voice control (if a Google speaker is connected).

CREATE SCENE WITH ALEXA

1. Open APP Alexa on your device, register if necessary.
2. Create one scene per action.
3. Example:
To start the fan on speed 1:
 1. **"SCENE"** option - **"RUN"** AND **"+"** button.
 2. Click on **"EXECUTE"** and create the scene.
 3. Once the scene is created Alexa has to recognize it automatically.
 4. To make a routine with Alexa:
 5. **"ROUTINES"** - **"+"** button.
 6. **"WHEN"**. Choose the type of event.
 7. **"ALEXA WILL DO THE FOLLOWING"** choose **"Digital Home"** and **"Environments"** and select the created scene.

Maintenance and care of the ceiling fan

1. It is recommended that fan connection parts, such as cross pins, blade frames, hanger connection screws and fan blades, be checked at least once a year to ensure that the product connection remains safe and reliable. (Fan blades have a two-year service life, replace them if they exceed two years).
2. Clean the ceiling fan regularly to keep the surface clean and shiny. Use a soft cloth or wipe to remove dust from the surface to avoid damaging the surface. When removing oil or sediment, wipe with a slightly damp cloth, do not rinse with water.
3. Do not add lubricating oil to the ceiling fan motor, because the motor bearing comes with lubricating oil.

Ceiling fan faults and solutions

1. Check if the fuse in the fan's external power supply circuit is blown and if the automatic protection switch has tripped, causing a short circuit and cannot be switched on.
2. Check if the power supply voltage is much lower than the rated voltage of the ceiling fan. (The voltage must be higher than 176 V to switch on).
3. Check if the internal wiring of the ceiling fan is loose or has a bad contact.

Note: If the above three checks still cannot clear the error, contact professional electrical maintenance personnel or call the distributor for repair.

1. Ensure that the ceiling fan has not received severe shocks prior to installation.
2. Ensure that the fan blades and blade discs are installed securely and not loose.
3. Ensure that the hanger is installed correctly. The anti-vibration glue on the hanger cannot be removed.
4. A test period of 24 hours is allowed for new ceiling fans. After the test period, the noise of most new ceiling fans will disappear.
5. It is not recommended to install on wooden ceilings, steel structures or prefabricated panels as this will amplify the sound.
6. Check if the lamp connection wires are loose.
7. Check for damaged light switch, loose wire ends, or poorly pressed or glued wire terminals.
8. Check if the replaceable light source is burnt out.

WARNING

To prevent fire and electric shock accidents, it is prohibited to install and use electrical switches that are not configured for this ceiling fan.


Disconnect the power supply before servicing or maintenance or cleaning work to avoid accidents with personal injury. avoid accidents resulting in personal injury.

Warning: Danger of electric shock!



Common ceiling fan problems and solutions

I can't switch on	Check if the fuse of the external power supply line of the roof-mounted fan is blown, if the automatic protection switch has tripped and if the circuit is interrupted.
	Check if the voltage is much lower than the rated voltage of the ceiling fan.
	Check if the internal wiring of the ceiling fan is loose or has a bad contact.
Noise	Make sure that the ceiling fan has not been subjected to severe impacts prior to installation.
	Make sure that the suspension tube connection bolt is installed correctly and that the suspension tube solenoid is locked.
	The new ceiling fan allows a "test period" of 24 hours: after the test period, most of the noise from the ceiling fan will disappear.
	It is not recommended to install it on wooden ceilings, steel structures or prefabricated panels, as this will amplify the sound.
The lamp is defective	Check if the lamp connection cable is loose.
	Check if the light switch is damaged, if the cable end is loose or if the contact is poor.
	Check if the light source is burnt out.
The fan wobbles	Check whether the mounting bracket is locked.
	Check if the locking blade screw is locked.
	Check if the screw of the retracted blade to the motor is locked.



DECLARATION OF CONFORMITY


Models: YV-ESPARTAN.

We declare that the above mentioned product is in compliance with all the basic requirements described in the directive (2014/30/EU), (2014/35/EU) and (2014/53/EU) of the European Parliament and of the Council.

It is also certified as compliant with the ROHS directive (2018/863EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

COMPANY:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos Nº 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain



Date: Granada, 20 April 2023.

Name: Federico Izquierdo Martínez.

Title: Administrator.

WARRANTY

Thank you for purchasing a Yoevu product. We hope that our product will provide you with excellent service for a long time to come.

As the person responsible for the product you have purchased, we are convinced of its excellent quality and hope that it will not require any intervention.

However, should you need it, you can do so at the shop where you purchased the product or by contacting our customer service department:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDITIONS

This warranty covers your Yoevu product for a period of three years from the date of purchase. It must be justified at the date of purchase with a purchase invoice, receipt or document with fiscal value.

The warranty of your Yoevu product is subject to the "Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios" according to the royal legislative decree 1/2007.

Yoevu gives a limited commercial warranty on batteries for 6 months and on transformers and accessories for 12 months from the date of purchase, as they are considered consumable products.

For more information on warranty conditions visit our website www.yoevu.es

Please fill in the following information in this document in order to process your warranty.

LETTER OF GUARANTEE

Product serial number:

Date of acquisition:

Number:

Address:

Telephone:


Distributor:

Address:

Distributor stamp:

yoevU

Série EOS



Series EOS

Instruction manual

INTRODUÇÃO

PT

Agradecemos e ficamos muito satisfeitos por ter escolhido um ventilador Yoevu para a sua casa. Por favor, leia atentamente as instruções antes de desembalar e utilizar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA AVISO/CAUÇÃO

Prestar atenção ao procedimento de instalação ou de manutenção do ventilador, porque, se não for efectuado corretamente, tanto o instalador como o aparelho podem ficar danificados. Não prosseguir com um aviso de ALERTA/CUIDADO até que as condições indicadas sejam cumpridas ou totalmente compreendidas.



PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PT

Observe cuidadosamente as seguintes precauções gerais de segurança antes e durante todas as fases de manuseamento, instalação, remoção, funcionamento e manutenção deste produto. O não cumprimento destas precauções viola as normas de segurança relativas à conceção, produção e utilização prevista deste produto.

A Yoevu não se responsabiliza pelo incumprimento destes requisitos por parte do cliente.

ALERTA

ALERTAS DE SEGURANÇA

1. Leia todas as instruções e informações de segurança antes de instalar o seu novo ventilador de teto. Consulte os esquemas fornecidos.
2. Este ventilador deve ser instalado por um electricista autorizado e qualificado, em conformidade com as normas em vigor.
3. Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
4. As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
5. Todos os trabalhos eléctricos só devem ser realizados depois de se desligar a fonte de alimentação, quer retirando os fusíveis, quer desligando o disjuntor, para garantir o isolamento de todos os pólos da fonte de alimentação.
6. Não utilizar ao ar livre onde possa estar exposto à água ou humidade.
7. Este manual não se destina a instruir ou ajudar na instalação deste ventilador de teto por pessoas sem formação ou sem qualificações.
8. É da responsabilidade do instalador qualificado e autorizado e do utilizador aplicar o bom senso e o cuidado em todos os momentos durante a instalação e o funcionamento.



Fita isolante



Chave de fendas de lâmina plana



Chave de boca aberta



Chave de fendas Phillips



Alicates



Berbequim de impacto

Preparação de ferramentas



Escadote

COMO ESCOLHER UM BOM LOCAL PARA O SEU VENTILADOR DE TECTO

PT




1. De acordo com os regulamentos e para garantir uma distância segura do chão, o ponto mais baixo da pá do ventilador deve estar a pelo menos 2,1 metros do chão.
2. No caso de ventiladores de exterior fechados, o ventilador deve ser instalado a pelo menos 1,5 metros do perímetro do telhado/ beiral do recinto para proteger o produto da chuva ou dos raios solares directos ou indirectos.
3. O local escolhido para o ventilador não deve permitir o contacto das pás rotativas com quaisquer objectos.
4. Verifique cuidadosamente e certifique-se de que as vigas do telhado são suficientemente fortes e de tamanho adequado para suportar um peso de cerca de 35 kg.
5. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais, certifique-se de que o suporte de montagem da ventoinha está diretamente apoiado na estrutura do edifício.
6. Não montar numa caixa de tomada eléctrica.
7. Fixe as pás da ventoinha depois de a caixa do motor da ventoinha ter sido corretamente instalada e fixada.
8. Mantenha o motor do ventilador e as pás do ventilador na embalagem original até estar pronto para a instalação.
9. Verifique e confirme, quando o ventilador estiver completamente instalado, que todas as ligações são adequadas e seguras para evitar que o ventilador caia ou cause danos à sua propriedade ou ferimentos pessoais.
10. Tanto o ventilador com kit de iluminação (acessório) como o suporte de montagem devem ser ligados a uma ligação à terra.


ALERTA

A utilização de um controlo remoto não aprovado anulará a garantia. Por conseguinte, não controlar o funcionamento deste ventilador através de qualquer outro controlo remoto que não tenha sido aprovado pela Yoevu para utilização com o ventilador.

Abrir a caixa original e verificar se contém todas as peças abaixo indicadas. Se alguma destas peças estiver defeituosa, danificada, não funcional ou em falta, não deite fora a caixa ou qualquer outra embalagem, para o caso de ser necessário substituí-la ou repará-la.


Lista de peças

		
1	2	3
		
4	5	6
		
7	8	
9	10	
Número de série	Nome	Quantidade
1	Remate decorativo	1 peça
2	Cabide de suspensão	1 peça
3	Barra de suspensão	2 peças
4	Capa decorativa	1 peça
5	Corpo da lâmpada + fontes de luz	1 peça
6	Difusor	1 peça
7	Capuz	1 peça
8	Controlo remoto	1 peça
9	Pacote de acessórios	1 peça
10	Instruções	1 peça




Teto de madeira

Faça os furos necessários e depois fixe o suporte de montagem com parafusos e arruelas para madeira nas junções do teto.



Teto de concreto

Faça furos com uma broca de 8 mm, de acordo com o comprimento dos parafusos de expansão. Em seguida, fixe o suporte de montagem ao teto com os parafusos de expansão.




Forro falso (teto falso)



Faça os furos necessários e depois fixe o suporte de montagem com parafusos de fixação com mola especial, apropriados para uso em teto falso.

Quando o suporte de montagem estiver instalado, verifique se a instalação está correta antes de pendurar a ventoinha. O suporte de montagem deve suportar o peso total da ventoinha.

1. Selecione a barra de suspensão que melhor se adapta à altura do teto e às condições de instalação.
2. Retire o parafuso e o pino da barra.
3. Deslize a roseta decorativa (acabamento do teto) e a roseta do motor sobre a barra de suspensão, por esta ordem.
4. Encaminhar os fios do ventilador através do interior da barra de suspensão a partir da base do motor.
5. Fixe a barra de suspensão ao motor, alinhando corretamente os orifícios. Em seguida, insira o parafuso e fixe-o com o pino para manter tudo firmemente no lugar.



Não esquecer de inserir a guarnição através do espigão do selim!




Montagem da haste de suspensão e do acabamento decorativo:

Primeiro, deslize o acabamento decorativo pela haste de suspensão. Em seguida, insira a haste na parte superior do motor do ventilador, alinhando o orifício lateral. Fixe com o parafuso adequado. Esta montagem garante uma fixação segura e uma aparência elegante na instalação.



Fixação do corpo do ventilador à haste de suspensão


Levante cuidadosamente o corpo do ventilador e deslize-o sobre a haste, alinhando os orifícios laterais. Insira o parafuso de fixação para unir ambas as partes com firmeza. Certifique-se de apertar bem o parafuso para evitar folgas. Em seguida, deslize o acabamento decorativo para cima, cobrindo a união.



Pendurar a ventoinha e inserir o controlador

1. Colocar o tubo de descida com a esfera de suspensão no suporte de montagem, rodar o conjunto do motor até que a patilha de verificação no suporte de montagem tenha caído na ranhura de registo da esfera de suspensão e esteja firmemente assente.





Ligue os fios de acordo com a polaridade (a cor do cabo de alimentação da casa pode variar, mesmo que tenha a mesma cor).

AC IN L (Preto) → Linha

AC IN N (Branco) → Neutro




L para luz (Azul) → Para luz

N Neutro (Branco) → Neutro

Para o motor: U (Rosa), V (Cinzento), W (Vermelho) → Para o motor: U (Rosa), V (Cinzento), W (Vermelho)

Terra (Verde) → Terra (Verde)


- Coloque o recetor no suporte e organize os cabos.
- Ajustar a posição da guarnição e depois fixá-la.



Levante a rosácea até ao teto para cobrir o suporte de montagem (certifique-se de que a rosácea está assente nos dois parafusos do suporte), rode a rosácea para se certificar de que a cabeça do parafuso está na extremidade dos orifícios e, por fim, aperte os parafusos até ficar bem fixa. Em seguida, levante a tampa decorativa magnetizada para cobrir os parafusos da rosácea.

Verificar a instalação

- Verifique o funcionamento correto do ventilador de teto, verificando se existe algum movimento estranho ou desalinhamento em alguma parte do ventilador.
- Caso se note algum zumbido/vibração, pode proceder-se ao ajuste das pás com o kit de equilíbrio.
- Este kit inclui contrapesos autocolantes e cliques em forma de U.



Quando o aparelho estiver ligado, manter premido o botão **"ventilador desligado"** até que a luz pisque, o que indica que a ligação foi feita corretamente. O controlador completou o procedimento de emparelhamento de aprendizagem antes de sair da fábrica.

O controlador completou o procedimento de emparelhamento de aprendizagem antes de sair da fábrica. Após a instalação, pode ser utilizado diretamente. Se pretender adicionar ou substituir um novo telecomando, é necessário emparelhá-lo novamente.

Sincronização com a aplicação móvel "Smart Life"

1. Descarregar e instalar a aplicação móvel Smart Life. Para o fazer, leia o código QR
2. Abrir as aplicações e aceitar as políticas de privacidade.
3. Criar uma nova conta.
4. Selecionar o botão "+" no canto superior direito do ecrã.
5. Selecione "Adicionar dispositivo" e active a sua localização.
6. Abrir "Adicionar dispositivo Bluetooth" para descobrir a adição da ligação do dispositivo.
7. Em alternativa, em "Adicionar manualmente", selecione "Aparelhos" e escolha "Ventilador (Wi-Fi)".
8. Ligue-se à rede Wi-Fi de 2,4 ghz e, em seguida, continue selecionando "Seguinte".
9. Continuar com os passos indicados pela aplicação.
10. Depois de iniciar a sessão, o dispositivo regressa à página inicial, onde se encontra a lista o ventilador ligado.

#:Operação de reinicialização do Wi-Fi: Ligar e premir e manter premido o botão "2H" sem o soltar até ouvir o som que o dispositivo emite, a reposição está concluída.



iPhone



Android

Para facilitar a ligação do seu ventilador de teto à APP Smart Life, preparámos um vídeo tutorial que o guiará passo a passo. Digitalize o código QR abaixo para ver o vídeo:



Tutorial em vídeo para
ligação ao Smart Life.

Certifique-se de que o seu dispositivo móvel está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz, uma vez que tanto a APP Smart Life como a TUYA não suportam redes de 5 GHz.

1. Descarregar e instalar a aplicação móvel **TUYA SMART**. Para o fazer, leia o código QR ou inicie sessão na aplicação aps no seu dispositivo.
2. Abra a aplicação e aceite a política de privacidade.
3. Criar uma nova conta.
4. Colocar o ventilador em modo de emparelhamento:
Ligue o ventilador de teto com o interruptor principal e ouvirá um sinal sonoro. Em seguida, prima e mantenha premido o botão **"2H"** no controlo remoto durante 3 segundos.
Aguarde até que o recetor emita 3 bips, solte o botão e o ventilador inteligente entrará no modo de emparelhamento.
5. Selecione o botão "+" no canto superior direito do ecrã.
6. Poderá ser-lhe pedido que active o Bluetooth no seu Smartphone, active-o.
7. Continue a seguir os passos solicitados pela aplicação.
8. Após o reconhecimento, o dispositivo regressa à página inicial onde pode encontrar o ventilador ligado. No canto superior direito, dentro do ventilador, pode mudar-lhe o nome para facilitar o reconhecimento.
9. Quando o dispositivo estiver emparelhado, pode emitir dois ou três sinais sonoros.

PARA ACTIVAR O EMPARELHAMENTO COM ALEXA

1. Volte à página inicial da aplicação TUYA e clique em "ME" no canto inferior direito do ecrã.
2. Procurar "Serviços de terceiros (Alexa ou Google Assistant) e escolher um que queira ligar a este ventilador de teto inteligente, seguir os passos para completar a ligação do serviço de terceiros com o Tuya Smart, e depois o ventilador inteligente estará pronto para ser utilizado nos serviços de terceiros.

DESLIGAR DISPOSITIVO

Se pretender repetir o processo ou anular a ligação do dispositivo adicionado, deve reiniciar o processo seguindo o passo seguinte:

#Operação de reinicialização do Wi-Fi: Ligue e mantenha premido o botão **"2H"** sem o soltar até ouvir o sinal sonoro do aparelho; a reinicialização está concluída.



Android



iPhone

Connection to ALEXA

Siga os passos acima para concluir a transferência, o registo da aplicação TUYA Smart e a alteração do nome do adepto no TUYA.



1. Abra a aplicação Alexa, localize e clique em "Mais" no canto inferior direito do ecrã.
2. Clique em "Habilidades e jogos" e digite "TUYA Smart" na barra de pesquisa superior.
3. Clique na habilidade TUYA Smart para entrar na página de detalhes da habilidade (ATIVAR PARA USAR) e, em seguida, vincule sua conta TUYA Smart ao Alexa clicando em "Aceitar e vincular".
4. Quando a conta estiver associada, a Alexa detecta automaticamente a ventoinha.
5. Volte a "Dispositivos" e actualize o ecrã para ver a ventoinha e a lâmpada inteligentes que acabou de ligar. Tanto a ventoinha inteligente como a lâmpada suportam agora o controlo através da aplicação Alexa e do controlo por voz.

Siga os passos acima para concluir a transferência, o registo da aplicação TUYA Smart e a alteração do nome do adepto no TUYA.

Ligação com o Google Home



1. Abra o Google Home, clique em adicionar dispositivo e clique em "adicionar".
2. Escolha a opção "Funciona com o Google".
3. Pesquise e selecione Smart Life ou TUYA Smart.
4. Inicie sessão com a mesma conta utilizada na aplicação TUYA ou Smart Life e autorize o emparelhamento.
5. A mesma conta utilizada na aplicação TUYA ou Smart Life e autorizar o emparelhamento.
6. Volte a "Dispositivos" e actualize o ecrã para ver a ventoinha inteligente que acabou de emparelhar.
7. Tanto a ventoinha inteligente como a lâmpada suportam agora o controlo através da aplicação Google Home e o controlo por voz (se estiver ligado um altifalante Google).

CRIAR CENA COM ALEXA

1. Abra a APP Alexa no seu dispositivo e registe-se, se necessário.
2. Criar uma cena por ação.
3. Exemplo:
Para pôr o ventilador a funcionar na velocidade 1:
1. Opção "SCENE" - botão "RUN" E "+".
2. Clique em "EXECUTAR" e crie a cena.
3. Uma vez criada a cena, a Alexa tem de a reconhecer automaticamente.
4. Para criar uma rotina com a Alexa:
5. "ROTINAS" - botão "+".
6. "QUANDO". Escolher o tipo de evento.
7. "ALEXA VAI FAZER O SEGUINTE" escolha "Casa digital" e "Ambientes" e selecione a cena criada.

Maintenance and care of the ceiling fan

1. Recomenda-se que as peças de ligação da ventoinha, tais como os pinos transversais, as armações das pás, os parafusos de ligação dos ganchos e as pás da ventoinha, sejam verificadas pelo menos uma vez por ano para garantir que a ligação do produto permanece segura e fiável. (As pás da ventoinha têm uma vida útil de dois anos, substitua-as se ultrapassarem os dois anos).
2. Limpe regularmente a ventoinha de teto para manter a superfície limpa e brilhante. Utilize um pano macio ou um toalhete para remover o pó da superfície para evitar danificar a superfície. Quando remover óleo ou sedimentos, limpe com um pano ligeiramente húmido, não enxaguar com água.
3. Não adicionar óleo lubrificante ao motor do ventilador de teto, porque o rolamento do motor vem com óleo lubrificante.

Avarias e soluções para ventiladores de teto

1. Verificar se o fusível do circuito de alimentação externa da ventoinha está queimado e se o interruptor de proteção automática disparou, provocando um curto-circuito e não podendo ser ligado.
2. Verificar se a tensão de alimentação é muito inferior à tensão nominal do ventilador de teto. (A tensão tem de ser superior a 176 V para ligar).
3. Verificar se a cablagem interna do ventilador de teto está solta ou se tem um mau contacto.

Nota: Se as três verificações anteriores ainda não conseguirem eliminar o erro, contacte um profissional de manutenção eléctrica ou contacte o distribuidor para reparação.

1. Certifique-se de que o ventilador de teto não foi sujeito a choques fortes antes da instalação.
2. Certifique-se de que as pás do ventilador e os discos das pás estão instalados de forma segura e não estão soltos.
3. Certifique-se de que o suporte está corretamente instalado. A cola anti-vibração no suporte não pode ser removida.
4. É permitido um período de teste de 24 horas para novos ventiladores de teto. Após o período de teste, o ruído da maioria das ventoinhas de teto novas desaparecerá.
5. Não se recomenda a instalação em tectos de madeira, estruturas de aço ou painéis pré-fabricados, uma vez que isso amplificará o som.
6. Verifique se os fios de ligação da lâmpada estão soltos.
7. Verifique se o interruptor da luz está danificado, se as extremidades dos fios estão soltas ou se os terminais dos fios estão mal pressionados ou colados.
8. Verificar se a fonte de luz substituível está queimada.

AVISO

Para evitar acidentes com fogo e choques eléctricos, é proibido instalar e utilizar interruptores eléctricos que não estejam configurados para esta ventoinha de teto.


Desligue a fonte de alimentação antes de efetuar trabalhos de manutenção ou limpeza para evitar acidentes com ferimentos pessoais. Evitar acidentes que resultem em ferimentos pessoais.

Aviso: Perigo de choque eléctrico!



Problemas e soluções comuns dos ventiladores de teto

Não consigo ligar	Verificar se o fusível da linha de alimentação externa do ventilador de telhado está queimado, se o interruptor de proteção automática disparou e se o circuito está interrompido.
	Verifique se a tensão é muito inferior à tensão nominal da ventoinha de teto.
	Verifique se a cablagem interna da ventoinha de teto está solta ou se tem um mau contacto.
Ruído	Certifique-se de que o ventilador de teto não foi sujeito a impactos graves antes da instalação.
	Certifique-se de que o parafuso de ligação do tubo de suspensão está corretamente instalado e que o solenoide do tubo de suspensão está bloqueado.
	O novo ventilador de teto permite um "período de teste" de 24 horas: após o período de teste, a maior parte do ruído do ventilador de teto desaparecerá.
	Não é recomendável instalá-lo em tectos de madeira, estruturas de aço ou painéis pré-fabricados, uma vez que isso amplificará o som.
A lâmpada está com defeito	Verifique se o cabo de ligação da lâmpada está solto.
	Verificar se o interruptor da luz está danificado, se a extremidade do cabo está solta ou se o contacto é deficiente.
	Verificar se a fonte de luz está queimada.
A ventoinha oscila	Verificar se o suporte de montagem está bloqueado.
	Verificar se o parafuso da lâmina de bloqueio está bloqueado.
	Verificar se o parafuso da lâmina recolhida no motor está bloqueado.



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE


Modelos: YV-ESPARTAN.

Declaramos que o produto acima mencionado está em conformidade com todos os requisitos básicos descritos nas Diretivas (2014/30/UE), (2014/35/UE) e (2014/53/UE) do Parlamento Europeu e do Conselho.

Também certificamos que está em conformidade com a Diretiva ROHS (2018/863EU) relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

EMPRESA:

WEB LA TIENDA DIRECTA S.L. CIF. B18901579
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain



Data: Granada, 20 de abril de 2023.

Nome: Federico Izquierdo Martínez.

Título: Administrador.

GARANTIA

Obrigado por ter adquirido um produto Yoevu. Esperamos que o nosso produto lhe preste um excelente serviço durante muito tempo.

Como responsáveis pelo produto que adquiriu, estamos convencidos da sua excelente qualidade e esperamos que não necessite de qualquer intervenção.

No entanto, caso necessite, poderá fazê-lo na loja onde adquiriu o produto ou contactando o nosso serviço de apoio ao cliente:

Tlf: +34958187696

Email: info@yoevu.es

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Esta garantia cobre o seu produto Yoevu durante um período de três anos a partir da data de compra. Deve ser comprovada na data da compra por uma fatura de compra, recibo ou documento com valor fiscal.

A garantia do seu produto Yoevu está sujeita à "Ley General de Defensa de Consumidores y usuarios", de acordo com o Real Decreto Legislativo 1/2007.

A Yoevu concede uma garantia comercial limitada de 6 meses para a bateria e de 12 meses para os transformadores e acessórios a partir da data de compra, uma vez que são considerados produtos fungíveis.

Para mais informações sobre as condições de garantia, visite o nosso sítio Web www.yoevu.es.

Para podermos processar a sua garantia, é favor preencher as seguintes informações no presente documento.

CARTE DE GARANTIE

Numéro de série du produit:

Date d'achat:

Nombre:

Adresse:

Téléphone:

Distributeur:

Adresse:

Distributeur Sello:

yoevu

yoevu

DISEÑADO EN EUROPA | DESIGNED IN EUROPE
FABRICADO EN CHINA | MADE IN CHINA




CE RoHS

En conformidad con las directivas CE 2014/30/EU y 2014/35/EU; RoHS 2015/863/EU


Imported by / importado por:
INFORMATICA MEGASUR S.L. CIF. B18314112
Parque metropolitano CITAI
C/ Los Visos N° 14 - 18130 - Escúzar - Granada - Spain
learn more / más información / mais informações
<https://yoevu.es/> - info@yoevu.es - +34958187696





Diffuser screen installation

Lift the light shield and align it with the fan base. Gently push it up until it snaps into place. Then rotate it in the direction indicated until it is firmly in place. This cover diffuses the LED light and protects the internal components.



Diffuser screen installation

Lift the light shield and align it with the fan base. Gently push it up until it snaps into place. Then rotate it in the direction indicated until it is firmly in place. This cover diffuses the LED light and protects the internal components.

